IRIS OHYAMA

ドーム型AIサーマルカメラ 取扱説明書



(付属品)

- ·製品本体
- ·取扱説明書
- ・CD-Rディスク

※Guarding Expert (カメラビューワーソフト)が保存されています。基本は使用致しません。

(別売品)

- ・三脚用取付プレート(取り付け用ネジ付き)
- ・カメラ用三脚
- ・電源PoEハブ

(関連ソフトダウンロード) 以下からダウンロードをお願い致します。 <u>https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/manual/#software</u>

▼無料配信ソフト▼

- ・SADPツール(カメラIPアドレス設定ソフト)※使用する可能性があります。
- ・Guarding Expert (カメラビューワー ソフト)
- ・iVMS-4200(カメラビューワーソフト)
- ・Multi Lingual Package (iVMS-4200用日本語変換ソフト)

ドーム型サーマルカメラ 設定の流れについて



映像の録画方法(アラート時録画等)を細かく設定が可能で、機能が充実しています。

iVMS-4200 でのカメラへの接続が出来ます

※以下URLよりダウンロード頂きインストールお願い致します。 iVMS-4200 と Multi Lingual Package(iVMS-4200用日本語変換ソフト)も一緒にインストールください。 https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/manual/#software

【標準 カメラ操作ツール】

Guarding Expert でのカメラへの接続が出来ます

※以下URLよりダウンロード頂きインストールお願い致します。 https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/manual/#software

1. カメラ、PoEハブ、パソコンの接続し、起動します。

1.1 サーマルカメラと周辺機器を構成図のように接続します



(構成図) ※外部モニタは必要な場合のみ 推奨PCスペック

CPU Intel CORE i5以上 メモリ容量 8GB以上 SSD容量 256GB以上

1.2 PCを立ち上げます(通常の起動方法です) この際にパソコンが他のネットワークやインターネット、WiFi環境に接続されていないこ とを確認してください。パソコンはカメラとのみ接続された状態としてください。

2. インターネットエクスプローラーでのカメラへの接続します。

Internet Explorer 11でカメラへ接続します 2.1 (注意: <u>Microsoft Edge</u>で立ち上げないでください)



ログイン

- 2.2 アドレスにPCにデフォルトIPアドレス(192.168.1.64)を入力する。
- 192.168.1.64 2.3 起動画面表示されID、P/Wを入力 MSN | Outlook, Office, Sky... × 全てPCは以下の内容で入力しログイン × Vorton Q ID: admin 任意でパスワード設定(英数字の組み合わせ) P/W : ID admin \bigcirc PW

この時点で接続できない場合は、SADPツールでのカメラのIPアドレスをお客様PCに合 わせて、設定の変更が必要になります。 11ページ目へ

接続できた場合は次のページの操作方法・カメラの詳細設定へ進んでください。

2.4 下の画面が起動されます



2.5 基本機能・操作方法について

通常カメラ 赤外線カメラ





2.6 環境設定(ライブ画像の設定)

画面右上の「環境設定」タブ→「ローカル」クリックし、以下の通り設定を行ってください。

HIKVISION	ライブビュー 再生	BR (環境設定		1 admin	0 ~IJ	₽ ログアウト
ローカル システム ジステム ジステム ジステム シットワーク レビニナトナーニッイオ	ライフ画像のパラメーター プロトコル 再生性地	 ● TCP ○ 最短選ジ ● 	UDP (均衡 (MULTICAST OHTTP 滑らかさ			
 いたいのでは、 いたいのでは、	ルール ライブビュー・オートで、 画像フォーマット キャプチャ上にルール構 温度信報を表示 キャプチャで温度信報を 記録ファイルの設定 記録ファイルの対イズ	● 相談 ● Yes ● JPEG ● Yes ● Yes ● Yes ○ 256M	msz No BMP No 1. Sz Sz S12M	"環境設定"→"ローカル" 左図の通りに黒ポチを入れる。 左下の保存をクリック			
	保存先 ダウンロードファイルの 画像とクリップの設定	C:\Users\mi-sayama\De: C:\Users\mi-sayama\De:	sktop ブラウナ sktop ブラウナ	M<			
	NUMBE スナップショットを保存 スナップショットを保存 クリップの保存	C:Usersimi-sayamaiDer C:Usersimi-sayamaiDer C:Usersimi-sayamaiDer	sktop 750t sktop 750t sktop 750t	B B B CO20 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.			

設定後、必ず「保存」を押してください。

2.7 環境設定(時間の設定)

次に、「システム設定」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。

	VISION	ライブビュー	再生	画像 環境設定	👤 admin いげ 🕞 ログアウト
Q	ローカル	基本的な情報	制設定 サマータイム	RS-232 RS-485 /(—	ジョン信報 Unit Settings
	システム	タイムゾーン	(GMT+09:00)	東京、大阪、札幌、ソウル	
	システム設定	NTP			
	メンテナンス			1	. "システム設定"→"時間設定"
	セキュリティ	サーバアドレス	time.windows.	com 2	."タイムゾーン"を"東京、大阪…"に変更。
•	ユーサー管理	NTPポート	123	3	. "時間セット"は接続してるPCの時間と同期することを推奨。
© .0.	ネットワーク	インターバル	1440	分	("コンピューター…"に☑をいれて同期する)
0 کر ات	画像		テスト	4	.左下の保存をクリック
		手動時間同期			
		● 手動時間同期			
6	ストレージ	機器時間	2020-04-07T2	1:19:57	
0	体温	時間セット	2020-04-07T2	1:23:28 🚺 🗹 コンピュ	ロータの時間と同期します。
		말 중	φ.		©2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.

2.8 環境設定(ビデオの設定)

次に、「ビデオとオーディオ」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。

ここをクリックするとカメラが切り替えられます

						3747078	
HIKVISION	ライブビュー 再	生画像	環境設定	HIKVISION	ライブビュー 🛛	驻 画像	環境設定
	ライブビュー 西 ビデオ オーディオ チャンネルNo。 ストリームタイプ ビデオタイプ 解像度 ビットレートタイプ ビデオの品質 フレームレート 最大ビットレート ビデオエンコーディング Iフレーム闘隔 平滑化 VCA情報を表示:	生 画像 ROI メタデータ設定 (カメラ 01) - (メイン ストリーム (ノーマル・ ビデオストリーム - (ビデオ、トリーム - 1920*1080P - 「1920*1080P - 1920*1080P - 「1920*1080P - 10 - 1792 - H 265 - 50 - ビデオ -	環境設定 > > > > > > > > > >	 HIK VISION □ ーカル □ システム ご ネットワーク ジ ビデオとオーディオ □ 画条 ゴ イペント □ ストレージ ③ 体温 	ライブビュー 評 ビデオ オーディオ チャンネルル。 ストリームタイブ ビデオタイブ 解像度 ビットレートタイブ ビデオの品質 フレームレート 最大ビットレート ビデオエンコーディン Iフレーム間隔 平滑化 VCA債概を表示:	時代 画像 ROI メタデータ設定 ガメラ 02 メインストリーム (ノー ビデオストリーム ビデオストリーム 1280*720P 同変 中 10 1792 ドル 165 50 - ビデオ -	現境設定 マルマ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ マ
	■…にコピーす 1. "ビテ 2. "カメ 3. それ・	5 8 「オとオーディオ" こう1""カメラ2"(ぞれ任意に設定し	→"ビデオ の設定を3 たら"保存	." 変更できます。(. "をクリック	■…にコピーす 上記が推奨設定	ट)	

設定後、必ず「保存」を押してください。

2.9 環境設定(ディスプレイ逆光設定) 次に、「画像」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。



2.10 環境設定(表示画面の変更設定)

次に、「画像」→「OSD設定」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。



設定後、必ず「保存」を押してください。

2.11 環境設定(VCAルール表示設定)

次に、「画像」→「VCAルール表示」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。



2.12 環境設定(アラーム発光の設定)

次に、「イベント」→「点滅アラーム光出力」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。

HIKVISION	ライブビュー	再生	画像	環境設定	🛓 admin 👩 ヘルプ 🕞 ログアウト
HIK VISION □ -カル システム システム ジャトワーク ジェオンオーディオ 正 画像 ゴ イベント イベント Smart単件 ユトレージ	ライブビュー 動体検知 タン White Light Mod 点減期間 点減期間 点減期間 深度 アラームスグ X 別除 0 月	再生 パリングアラーム / す e Flashing 5 高 ジュール ① 全てを削除する 2 4 6	画像 ##>>==================================	環境設定 -ム アラーム入 マラーム入 マラーム入 100 100 112 114	▲ win ● ヘルブ E ログアクト か アラーム比カ RHMMRATE (ARアラーム光出力"設定で異常温度検知時に カメラのライトを点滅させることが可能です。 2. 点滅させる場合は左記の項目を入力し、下段のアラームスケ ジュールを設定します。 各曜日の時間軸をドラッグし時間を設定します。 ※表のような設定だと異常検知時は常に点滅いたします。
休温	0 火曜日 小曜日 全曜日 二 日 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10	12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14	16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 22 24 16 18 20 <td< th=""></td<>

設定後、必ず「保存」を押してください。

2.13 環境設定(音声アラームの設定)

次に、「イベント」→「音声アラーム出力」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。

HIKVISION	ライブビュー	再生	画像	環境設定				土 admin 🚯 ヘルプ E= S	ログアウト
ワ ローカル	動体検知	タンバリングアラーム	/ 或者カメラ防害ア	<u>-</u>	入力 7	アラーム出力	異常検知	和設定 点減アラーム光出ナ 自声アラーム出力	^
日 システム	アラームの	D種類 [温度]	削定	<u> </u>	1.	"イ	ベント	ト"→"音声アラーム出力"設定で異常温度検知時に	:
₽ ネットワーク	アラーム音	音種別 Tem	perature is abnormal,	plea 🗸		カメ	ラか	ら警告を発することができます。(音声は英語の。	み) 📗
♀ ビデオとオーディオ	アラーム回	1 回数			2.	音声	警告	する際は左記の項目を入力し、下段のアラームス	くケ 📗
14 画像	自里			80		ジュ	ール	·を設定します。	
貫 イベント	79-4	ムスケジュール				各曜	日の	時間軸をドラッグし時間を設定します。	
1421	× mi	除 🔟 全てを削除す	3			※表	のよ	うな設定だと異常検知時は常に音声警告いたしま	:す。
Smart事件		0 2 4	6 8 10	12 14	16	18 2	0 22	24	
目 ストレージ	~	0 2 4	6 8 10	12 14	16	18 2	0 22	24	
▲ 体温	火曜日								
	水曜日	0 2 4	6 8 10	12 14	16	18 2	0 22	24	
		0 2 4	6 6 10	12 14	16	18 2	0 22	24	
	木曜日	0 2 4	e e 10	12 14	16	10 0	0 99	24	
	金曜日			16 11	10	10 2			
	土曜日	0 2 4	6 8 10	12 14	16	18 2	0 22	. 24	
	н	0 2 4	6 8 10	12 14	16	18 2	0 22	. 24	
		目 保存)						~
						©2020 Hikv	ision Digital T	Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.	

2.14 環境設定(測定距離の設定)

次に、「体温」→「基本設定」→「基本設定」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。

HIKVISION	ライブビュー 再生 画像	環境設定	
 □ ーカル システム システム ネットワーク ピデオとオーディオ 画像 イベント ストレージ 体理 基本設定 縮キャブチャ 	基本設定 体温設定 リンケージメゾット チャンネルNo。 カメラ 01 ジ 温度測定の有効化 色温度を有効化 ロ ストリーム上で温度情報を表示 キャプチャで元のデータを追加 コ、トリームで元のデータを追加 テータ更新間隔 単位 損氏(*C) 温度範囲 30.0~45.0 バージュン ソ2.0 7hvild/2020020	▼ ▼ ▼ ▼	 4. 体温計測の設定項目は表の通りの設定 を基本とし撮影環境次第で調整。 「距離」は1.0~1.5mを推奨。 (測定距離の半分の距離での設定を推奨) 「放射率」は"0.98"を厳守。(変更すると誤 差が拡大します) 2. 変更後は必ず"保存"をクリック
	日標温度)(ラメータ 放射率 距離 1.5 ビ 保存		

2.15 環境設定(アラーム温度の設定) 次に、「体温」→「基本設定」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。

イブビュー	再生	画像	環境設定		1.温度アラームの閾値の設定
基本設定体	温設定 リンケージン	ベゾット			
☑ 顔検知を得 図 温度の表示	。 一 ガンクロ 一 対にする			チェックを外れていることを確認	温度が上がったらアラーム
Upload Ca	ptured Face Image	_			「温度が上がうたら」 [37.5℃
Display Fa	ice Temperature Position	n	Opers	コンフィグレーション ターグティング 🗸	プリアラーム温度
2020-01-0 D Max IPD	17 Iue 22:26:16				「37.0℃」 と設定してください。
				様度 温度が上がったらアラーへ、38 ℃ プリアラーム温度 36.5 ℃	
	最大瞳孔間	最小禮孔問	1217B すべてクリアー		

🖹 保存

©2020 Hikvision Digital Technology Co., Ltd. All Rights Re

2.16 点滅・音声アラーム設定

次に、「体温」→「基本設定」→「基本設定」をクリックし、以下の通り設定を行ってください。



3. SADPツールでのカメラのIPアドレスの設定をし直します。

【初期設定__AIカメラのIP設定を操作用PCと同一環境に変更します。】

1、SADPツールをDLしてください

- 2、ショートカットアイコンをダブルクリックして開いてください。
- 3、HUBにカメラをLANケーブルでつなぐとSADPツールにカメラの情報が表示されます。

		IPv4 Address		
001	DS-2TD1217 Active	1.205.110.50	8000	N/A
002	DS-2TD1217 Active	1.205.110.60	8000	N/A

4、ボックスにチェックを入れると右側にカメラのネットワークパラメーターが表示されます。



5、PCのIP設定を確認し、カメラのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを変更します。

「初別設定不少」	~)_////////////////////////////////////			PUMP設定で確認
Modify Network Parame	ters	Modify Network Parame	ters	インターネット ブロトコル パージョン 4 (TCP/IPv4)のブロパティ ×
Enable DHCP Enable Hik-Connect		□ Enable DHCP □ E <mark> PC同值.PC</mark>	同値.任意値.任意値	ネットワークでこの機能がサポートされている場合は、IP 設定を自動的に取得することができます。サポートされていない場合は、ネットワーク管理者に適切な IP 設定を問い合わせて ください。
Device Serial No.:	DS-2TD1217B-3/PA20200324AAW	Device Serial No.:	DS-2TD121	○ IP アドレスを自動的に取得する(O)
IP Address:	192.168.1.64	IP Address:	1.205.110.50	⑥ 次の IP アドレスを使う(S): 19 アドレスを使う(S): 10 アドレスを使
Port:	8000	Port:	8000	IP アトレス(I): 1 . 205 . 55 . 62 サブネットマスク/LD: 255 . 255 . 0 . 0
Subnet Mask:	255.255.255.0	Subnet Mask:	255.255.0.0	デフォルトゲートウェイ(D): 1 . 205 . 100 . 1
Gateway:	192.168.1.1	Gateway:	1.205.100.1	○ DMS ++- パーのアドレフを自動的に取った。
IPv6 Address:		IPv6 Address:		 ⑥ 次の DNS サーバーのアドレスを使う(E):
IPv6 Gateway:	:	全てPCと同	值	
IPv6 Prefix Length:	64			
HTTP Port:	80	HTTP Port:	80	□ 終了時に診定を検証する(L) 詳細設定(V)
Secur	rity Verification	Secu	rity Verification	OK キャンセル
Admin Password:		Admin Password:	••••••	パスワードはログインパスワードど同一
	Modify		Modify	"Modify"を押して変更完了

SADPツールで行う設定は以上になります。

その後、3ページ目のインターネットエクスプローラーからカメラへの接続を 行ってください。その場合の入力IPアドレスは、上記で設定し直した カメラ側のIPアドレスになります。



4. カメラの設置方法 4.1 三脚への取付方法について

(別売)三脚用取付プレート





表

裏

※但し三脚によってはナット凸部が表に取り付けても可

同梱しているねじ、ワッシャー、ナットにてプレートの3点を取付してください。



プレートを取付したら、三脚のネジ部分をプレートにねじ込んで取付ます。

これで設置完了です。



取付状態

4.2 サーマルカメラの設置位置について

①カメラ配置 a.測定する場所正面から若干角度をつけて設置 理由;真正面に設置すると後の人が影となり測定出来ない恐れ有



②カメラ角度b.カメラの角度は



③測定可能な範囲;下写真の青枠 測定したい場所に青枠を設定する。



④奥行きの範囲設定



5. 故障かなと思ったら

問題が発生した場合は以下の内容をご確認ください。

5.1 測定された温度が異常に高い気がする



原因

- ・サーマルカメラの電源入れてから60分以内の場合
- ・誤作動が発生している場合

対処法

・サーマルカメラの電源入れてから60分以上経ってから再確認。
 ・サーマルのLANケーブルを外し、10秒以上経ってから取り付ける。
 外した時間が長いとカメラが安定するまで時間がかかる為、
 ご注意願います。

その他

・異常時の場合アラーム音をONにしているとうるさい為、
 PCの音量をOFFにするか、iVMS-4200の設定でOFFにしてください。

5.2 誤作動が発生した場合

対処法

・サーマルのLANケーブルを外し、10秒以上経ってから取り付ける。 ・PCを再起動する。

5.3 画面が固まった場合

対処法

- ・画面が固まったらPCの再起動を行う。
- 5.4 現場の動作とPC画面の動作にタイムラグがあった場合

対処法

・PCの再起動を行う。

5.5 下記画面が出た場合





5.6 アラームの現象

体温判定に一部誤差が生じます。 以下の現象の時は、現場での判定をお願い致します。

 ●体温正常な人
 ・カメラ(測定エリア)に最初に写ったときは体温問題無しだったが、 に一瞬37.5℃以上になった。
 ・測定中、一瞬37.5℃を超えたが、また正常に戻った。
 →製品の一時的な挙動変化の可能性があります。
 この場合は正常という判定をします。

■発熱している人

・カメラ(測定エリア)に写っている間異常の検知をずっとしている場合



■ 製品の設置・施工・アフターサービスについてのお問い合わせ

サポートコール 0800-111-5300 (通話料無料)

〈受付時間〉平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)