

# 300MHz帯ワイヤレスシステムについて

## ■グループについて

- 1.同一場所で、マイクを同時に使用する場合は、1グループで1システム単独使用にしてください。(同一場所で2グループ以上の同時使用はできません。)
  - グループ1～3の中から1つ選んでシステムを組めば、最大4チャンネルまで使えます。
  - グループ4は1チャンネル使えます。
  - 隣り合った部屋ではワイヤレスマイクを使用しない。
- 2.受信周波数表に無いグループ／チャンネル番号に設定すると、組込機器のアンテナ受信表示灯が点滅し受信できません。必ず受信周波数表を見て設定してください。

### ●受信周波数表

周波数 (MHz)	グループ／チャンネル番号			
	グループ 1	グループ 2	グループ 3	グループ 4
322.025			C31	
322.050	C11			
322.075		C21		
322.100	C12			
322.125		C22		
322.150			C32	
322.250	C13			
322.275		C23		
322.300				C41
322.325			C33	
322.350	C14			
322.375		C24		
322.400			C34	

## ■チャンネル呼称について

例

**C 1 3**  
⋮ ⋮ ⋮  
**(a) (b) (c)**

(a) ……300MHz帯を表わす

(b) ……グループ番号を表わす

(c) ……グループ内のチャンネル番号を表わす